

TECHNICONCONTROL DAB+

Výměna baterie a uvedení dálkového ovládání do provozu

Otevřete kryt prostoru pro baterie na zadní straně dálkového ovládání, posunutím ve směru šipky a následným zvednutím. Vložte dodané baterie a dodržujte správnou polaritu (označení viditelné v prostoru pro baterie) a kryt opět zavřete.

Kód dálkového ovládání

TECHNICONCONTROL DAB+ lze použít pro širokou škálu digitálních rádií TechniSat. Za tímto účelem je nutné TECHNICONCONTROL DAB+ k příslušnému DIGITRADIu připojit. Odpovídající kód viz příložená tabulka kódů.

Programování kódu

> Stiskněte současně tlačítka **OK** a **CODE**, dokud se trvale nerozsvítí červená LED dioda. Pak stiskněte **odpovídající číselné tlačítko** pro zadání kódu.

Kontrolka LED krátce blikne a zhasne. To znamená, že je kód je uložen.

Poznámka: Ne všechna tlačítka na dálkovém ovládání TECHNICONCONTROL DAB+ musí být podporována s příslušným DIGITRADIEM. Například tlačítka budík 1 nebo budík 2 nemají žádnou funkci nebo mají jinou funkci u rádií bez funkce budíku.

Funkce učení

Jednotlivá tlačítka TECHNICONCONTROL můžete učit. Upozorňujeme, že to je možné pouze v případě, že máte stále originální dálkové ovládání.

1. Stiskněte současně tlačítka **OK** a **CODE** na ovladači TECHNICONCONTROL, dokud se trvale nerozsvítí červená LED dioda.
2. Stiskněte číselné **tlačítko 9** -> červená kontrolka zhasne.
3. Stiskněte současně tlačítko **Zapnuto/Pohotovostní** režim a tlačítko **OK** na dobu přibližně 2 s, dokud se jasně nerozsvítí červená kontrolka LED. Nyní je funkce učení aktivní.
4. Umístěte původní dálkový ovladač do vzdálenosti **cca 1 - 5 cm** před TECHNICONCONTROL DAB+. Infračervené vysílače musí být vzájemně vyrovnány.
5. Na TECHNICONCONTROL DAB+ stiskněte tlačítko kterému chcete přiřadit novou funkci -> LED pomalu bliká. Pak stiskněte tlačítko původního dálkového ovladače, jehož funkci chcete převzít. Při převzetí příkazu rychle bliká červená LED kontrolka.
6. Opakujte krok 5, abyste naučili další tlačítka nové funkce. Jakmile máte všechny tlačítka naučené, stiskněte dvakrát tlačítko OK pro uložení -> červená LED zhasne.

Poznámka: Funkce učení je aktivní po omezenou dobu (přibližně 10 sekund). Pokud po aktivaci funkce učení nedojde k další interakci, funkce učení se opět deaktivuje a červená LED zhasne. V takovém případě spusťte proces znovu.

Tabulka kódů

Přístroj	Kód
DIGITRADIO 110 IR	4
DIGITRADIO 120 IR	4
DIGITRADIO 140	5
DIGITRADIO 305 Klassik Edition	2
DIGITRADIO 305 Schlagerparadies Edition	2
DIGITRADIO 306 IR	7
TECHNIRADIO Digit CD	8
TECHNIRADIO Digit CD BT	8
DIGITRADIO 100c	3
DIGITRADIO 360 CD	8
DIGITRADIO 360 IR	7
DIGITRADIO 360 CD IR	6
DIGITRADIO 361 CD IR	6
DIGITRADIO 3699 CD IR	6
DIGITRADIO 400	4
DIGITRADIO 450	4
DIGITRADIO 510	4
DIGITRADIO 520	4
DIGITRADIO 580	1
DIGITRADIO 600	1
DIGITRADIO 630	1

Přístroj	Kód
DIGITRADIO 10 IR	1*
DIGITRADIO 10	1*
DIGITRADIO 10 C	1*
DIGITRADIO 451 CD a CD IR	1
DIGITRADIO 3 a 3 IR	1*
DIGITRADIO E50	1*
DIGITRADIO 3 VOICE	1**
DIGITRADIO 584	1
DIGITRADIO 585	1
DIGITRADIO 601	1
DIGITRADIO 631	1
DIGITRADIO 370/371 CD BT a CD IR	5
DIGITRADIO 143 und 143 CD	5
MULTYRADIO 4.0	1

1* Tlačítko Režim/Mode bez funkce. Hlasitost pouze prostřednictvím šipek.

1** Hlasitost pouze pomocí šipek.

Poznámka:

Přístroje DIGITRADIO 350 IR, DIGITRADIO 700, DIGITRADIO 750, Transita 400, DIGITRADIO Classic a DIGITRADIO Nostalgie 1 je nutné naprogramovat pomocí funkce učení.



Technické informace

EAN: 4019588038608

Barva: černá

Katalogové označení: 0000/3860

Hmotnost balení: 60 g

Hmotnost zařízení: 54 g

Rozměry zařízení (ŠxVxH): 4,50 x 15,50 x 2,00 cm

Kartonová balení (šxvxh): 8,00 x 23,50 x 3,00 cm

Napájení: 2 x AAA baterie