

TechniSat Teltronic

ISIO USB Wi-Fi adaptér Návod k obsluze - CZ

Obsah:

1- 6 Instalace driverou

- 7 Likvidace zařízení
- 8 Bezpečnostní pokyny

Obsah balení

USB Wi-Fi adaptér s anténou a stojanem, Instalační CD Návod

Obecná charakteristika

Wi-Fi standard: IEEE 802.11n/b/g pásmo 2,4 GHz
Šifrování: 64/128/152 bit, WEP, WPA
WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK (TKIP/AES)
Přenosová rychlost: až 135 Mbit/sec.

- Barva: černá

Operační systémy

- Windows 7 32/64
- Windows Vista 32/64
- Windows XP 32/64
- Linux
- Mac

1. Instalace ovladačů (driverů)

A) vložte instalační CD do CD mechaniky a dvakrát klikněte na ikonu



, abyste zahájili proces instalace.

B) Pročtěte a potvrďte licenční podmínky



C) Vyberte konfiguraci Ralink a klikněte na další (next).



D) Vyberte optimalizaci pro Wi-Fi režim a klikněte na další (next).



E) Pro zahájení instalace klikněte na instalovat (install).





F) Po ukončení instalace klikněte na dokončit (finish).

2 Připojte USB Wi-Fi adaptér. Bude rozeznán a proběhne automatická instalace.



3 Připojení. Dvakrát klikněte na ikonu v červeném kruhu



Objeví se



Pro vyhledání dostupných AP můžete klinknout na **Rescan.** Ty se následně zobrazí v okně a můžete vybrat tu ke které se chcete připojit a stisknete tlačítko **připojit** (connect). Spojení je nyní vytvořeno.

Poznámka: pro spojení vyberte zákonem uznávaný kanál. Například v některých zemích je povolen kanál 13, který je zároveň nastaven i na routeru. Pokud ponecháte výchozí nastavení *Kanál 1 - 11*, AP nikdy nenajdete a budete muset nastavit *Kanál 1 - 13* v pokročilém nastavení.

Advanced	
Wireless Mode 2.4GHz Select Your Country Region Code 2.4GHz 0: CH1-11	Image: SSID Techniclan Image: Rate 150.0 Mbps IP Address 192.168.1.3 Image: Image: Image: Rate 11 (2462 MHz) Mask 255.255.255.0
	Link Information
Apply	Status Techniclan <> 00-26-66-1E-4A-18 Extra Info Link is Up [Tx Power:100%] Authentication Open Encryption None Network Type Infrastructure Central Channel 9

4 Pomocné informace v Ralink utilitě. Jak najít IP adresu:



5 Proveďte připojení režimu ad hoc. Ad hoc SSID

0)(i) ? ×
Techniclan 150.0 Mbps 11 (2462 MHz)	↓ IP Address Mask	192,168,1,3 255,255,255,0
Profile		×
PROF1	ure - Connect to	
	Techniclan 150.0 Mbps 11 (2462 MHz) Profile	Profile PROF1 PROF



5.2 Nastavení statické IP adresy pro ad hoc připojení

A) Na této stránce vlastnosti, klikněte na položku Internet Protokol (TCP/IP)

4-Back E	ch 🖓 Folders 🎯 History 🛛 🖓 🖓 🗶 🕬 📖	*
Address Dial-up (onnections	- @Ge
Network and Dial- up Connections	Make New Local Area Local Area Local A Connection Connection 3 Connect	Area tion S
Local Area Connection 3	cal Area Connection 3 Properties	<u>. ?! ×!</u>
Type: LAN Connection Status: Network cable unplugge	Connect using:	1
	Components checked are used by this connection:	ifigure
	Client for Microsoft Networks File and Printer Sharing for Microsoft Networks File and Printer Sharing for Microsoft Networks File and Printer E 802 11 y 3.4.3.0 Clinternet Protocol (TCP/IP)	
	Install Uninstall Proper	ties
	Description Allows your computer to access resources on a Microsof network.	H
alink Wireless LAN Card V2 #10	Show icon in taskbar when connected	

B) Zobrazí se:

ernet Protocol (TCP/IP) Pro	operties			and the second division of the second divisio	21
General					
You can get IP settings assigned this capability. Otherwise, you no the appropriate IP settings.	d automatic sed to ask y	ally if y iour ne	etwork	twork sup administra	ports tor for
C Obtain an IP address auto	matically				
- C Uge the following IP addre					1
IP address:	r		÷.	- a 2	
Sybnet mask:	F	1	*	+ 1	t III
Default gateway:	r	<u>.</u>	- 22	120	6
C Obtain DNS somer addres	e automatic	rollin			
Use the following DNS ser	ver address				
Ereferred DNS server:	Г	2	- 21	12	6
Alternate DNS server:	ſ		*		
				Advar	nced
		<u> </u>	OK	1	Cancel
			οκ		Cancel

C) Vyplňte IP adresu (níže ukázka)

herai ou can get IP settings assigned is capability. Otherwise, you ne le appropriate IP settings.	d automatically if your network supports sed to ask your network administrator for
C Obtain an IP address autor	matically
Use the following IP addre	se)
IP address:	192.168.1.1
Sybnet mask:	(255.255.255.0)
Default gateway:	
C Obtain DMC server addres	e an iterestationally
Use the following DNS ser	ver addresses:
Preferred DNS server	· · · ·

D) Pro dokončení klikněte na tlačítko OK.

eneral Sharing		
Connect using:		
BB Ralink Wireless	LAN Card V2 #10	
Components checked	I are used by this conne	<u>Configure</u>
E Client for Micro	osoft Networks ar Sharing for Microsoft N	letworks
ALGIS Protoc	of [ieee ooz. ix] vo.4.0.	
install	Uninstall	Properties
Install Description Transmission Contr wide area network across diverse inter	d Protocol/Internet Prot protocol that provides or connected networks.	Properties ocol. The default ommunication
Install Description Transmission Contr wide area network across diverse inter Show icon in task	di Fratocol/Internet Prot protocol that provides di rconnected networks.	Properties ocol. The default ommunication
Install	Uninstall	Properties

Poznámka: Vyberte stejný kanál. Jeho IP adresa, maska podsítě i SSID mají být stejné.

6) Proč je doporučeno zvolit optimální režim při instalaci? Pro získání Turbo funkce od Ralink Technology, která zlepší TX propustnost.

Přečtěte si také návod vašeho ISIO přijímače TechniSat.

7) Likvidace

Balení se skládá z recyklovatelných materiálů. Balení likvidujte vhozením do tříděného odpadu.

Produkt nemůže být na konci své životnosti likvidován vhozením do směsného odpadu. Zařízení likvidujte jako ostatní elektrospotřebiče, vhozením do příslušeného kontejneru, nebo předáním ve sběrném dvoře. Vždy vyjměte baterie a likvidujte je ve tříděném odpadu.

8) Bezpečnost

Pro vlastní bezpečnost si ještě před zapojením zařízení přečtěte bezpečnostní poučení. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za úrazy, nebo ztráty způsobené nevhodným zacházením.

- Dbejte, aby zařízení nebylo provozováno ve vysoké teplotě, nebo vlhkosti
- Dbejte, aby zařízení nespadlo na zem. Zařízením neštěrchejte. Může dojít k poškození.

- Neotvírejte zařízení a nepokoušejte se zařízení upravovat. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Opravu může provádět pouze kvalifikovaný pracovník.

- Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření, nebo zdrojům tepla.
- V případě, že ze zařízení vychází kouř ihned je odpojte z USB konektoru.

-Zařízení je možné používat pouze ve vytápěných prostorách.

V těchto případech odpojte zařízení a vyhledejte odbornou pomoc:

- Do zařízení se dostala kapalina, nebo vlhkost
- Objevila se závada funkcí
- Došlo k poškození zařízení

Zařízení nese označení CE a je v souladu s certifikací CE. Změny a omyly vyhrazeny. Rozmnožování a editace se svolením výrobce. TechniSat a ISIO jsou registrované ochranné známky

> TechniSat Digital GmbH Julius Saxler str. 3 D 54550 Daun Německo +49(0) 3925 9220 1806 (cena hovoru od zahraničí) Po. Pá. 8:00 - 18:00





X



TechniSat Teltronic

ISIO USB Wi - Fi adaptér Návod na obsluhu - SK

obsah:

- 1-6 Inštalácia driverov
- 7 Likvidácia zariadenia
- 8 Bezpečnostné pokyny

obsah balenia

USB Wi - Fi adaptér s anténou a stojanom, Inštalačné CD NÁVOD

Všeobecná charakteristika

Wi - Fi štandard: IEEE 802.11n / b / g pásmo 2,4 GHz
Šifrovanie: 64/128/152 bit, WEP, WPA
WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK (TKIP / AES)
Prenosová rýchlosť: až 135 Mbit / sec.
Farba: čierna

Operačné systémy

- Windows 7 32/64
- Windows Vista 32/64
- Windows XP 32/64
- Linux
- Mac

1. Inštalácia ovládačov (driverov)

A) vložte inštalačné CD do CD mechaniky a dvakrát kliknite na



, aby ste začali proces inštalácie.

B) Prečítajte a potvrďte licenčné podmienky



C) Vyberte konfiguráciu Ralink a kliknite na ďalší (next).



D) Vyberte optimalizáciu pre Wi - Fi režim a kliknite na ďalší (next).



E) Pre spustenie inštalácie kliknite na inštalovať (install).





F) Po ukončení inštalácie kliknite na dokončiť (finish).

2 Pripojte USB Wi - Fi adaptér. Bude rozoznaný a prebehne automatická inštalácia.



3 Pripojenie. Dvakrát kliknite na ikonu v červenom kruhu

≪ 1839⁰ 8 8 0 K 18:03

objaví sa



Pre vyhľadanie dostupných AP môžete kliknúť na **Rescan.** Tie sa následne zobrazí v okne a môžete vybrať tú ku ktorej sa chcete pripojiť a stlačíte tlačidlo **pripojiť (connect).** Spojenie je teraz vytvorené.

Poznámka: pre spojenie vyberte zákonom uznávaný kanál. Napríklad v niektorých krajinách je povolený kanál 13, ktorý je zároveň nastavený aj na routeri. Ak ponecháte východiskové nastavenie *Kanál 1 - 11,* AP nikdy nenájdete a budete musieť nastaviť *Kanál 1 - 13* v pokročilom nastavení.

Advanced	
Wireless Mode 2.4GHz Select Your Country Region Code 2.4GHz 0: CH1-11	Image: SSID Technidan Image: SSID Technidan <t< th=""></t<>
	Link Information ×
Apply	Status Techniclan <> 00-26-66-1E-4A-18 Extra Info Link is Up [Tx Power:100%] Authentication Open Encryption None Network Type Infrastructure Central Channel 9

4 Pomocné informácie v Ralink utilite. Ako nájsť IP adresu:



5 Vykonajte pripojenie režimu ad hoc. Ad hoc SSID

Ralink	(000)() ? ×
(***) > SSID Rate (1) Channel	Techniclan 150.0 Mbps 11 (2462 MHz)	⇒ IP Address S• Mask	192.168.1.3 255.255.255.0
≡ ⇔ ⇒	Profile		×
Profile Name SSID Network Type	PROF1	ture - Connect to Connect to other o	T AP computers



5.2 Nastavenie statickej IP adresy pre ad hoc pripojenie

A) Na tejto stránke vlastnosti, kliknite na položku Internet Protokol (TCP / IP)

4 Back + → + E 30,50	arch 4 Folders Stistory 4 4 4 × 20 EE	
Address 😥 Network and Dial-up	Connections	<u>+</u> @G
Network and Dial- up Connections	Make New Local Area Connection Connection 3 Connection 5	
Local Area Connection 3	ocal Area Connection 3 Properties	
Type: LAN Connection	General Sharing	
Status: Network cable unplugge	Connect using:	
alink Wireless LAN Card V2 #1	Ralink Wireless LAN Card V2 #10"	
	Components checked are used by this connection:	
	Description Allows your computer to access resources on a Microsoft network.	

B) Zobrazí sa:

erties		and the owner where the party of the party o	_	2 3
automatically d to ask your	if y ne	our net twork a	work s sdminis	upports trator for
atically				
÷				1
E .	ś.,	6	2003	
1	ă.	×	Set	
1	8	- 22	82A	16
automaticallu	ă.			
addresses:				
		-21	- 223	
Γ.	÷	*		3
		l	Ads	anced
Ē	-	ПК	10	Capcel
	atically	atically atically i i i i i i i i i i i i i	atically atically atically atically atically atically atically automatically automatically automatically automatically atically	automatically if your network s d to ask your network adminis atically atically sutomatically r addresses: Ads

C) Vyplňte IP adresu (nižšie ukážka)

ternet Protocol (TCP/IP) Pro	operties	21
General		
You can get IP settings assigne this capability. Otherwise, you n the appropriate IP settings.	d automatically if your networ eed to ask your network adm	k supports inistrator for
Dbtain an IP address auto	matically	
└ C Use the following IP addre		1
IP address:	192.168.1.	1
Subnet mask:	255 . 255 . 255 .	
Default gateway:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
C Obtain DNS server addres	is automatically	
- C Use the following DNS se	rver addresses:	í
Preferred DNS server:	L e e e	
Alternate DNS server:	T =	
		Advanced
	(OK)	Cancel

D) Pre dokončenie kliknite na tlačidlo OK.

and a lought		
Connect using:		
BB Ralink Wireless LA	N Card V2 #10	
		Configure
Components checked ar	e used by this conne	sction:
		NO NEW YORK AND
M & ALGIS Protocol	[IEEE 802.1x] v3.4.3	1.0
C & AEGIS Protocol	(IEEE 802.1x) v3.4.3 (IICE//IE))	1.0
M & AEGIS Protocol	(EEE 802.1×) v3.4.3	.0
Install	(IEEE 802.1x) v3.4.3 [[[영문21]]] [][ninstall	Properties
Install	[EEE 802.1x) v3.4.3 [[[영공개]]] 	Properties
Install	Uninstall	Properties
Install Description Transmission Control F wide area network pro across diverse intercor	Protocol/Internet Pro	tocol. The default
Install Description Transmission Control F wide area network pro across diverse intercor	Lininstall Lininstall Protocol/Internet Pro tocol that provides o nnected networks	tocol. The default
Install Description Transmission Control F wide area network pro across diverse intercor Show icon in taskbar	Protocol/Internet Pro tracol that provides of nnected networks	tocol. The default
Install Description Transmission Control F wide area network pro across diverse interco	Uninstall	Properties
Install Description Transmission Control F wide area network pro across diverse intercol Show icon in taskbar	Uninstall Uninstall Protocol/Internet Pro tocol that provides of nnected networks when connected	Properties

Poznámka: Vyberte rovnaký kanál. Jeho IP adresa, maska podsiete aj SSID majú byť rovnaké.

6) Prečo sa odporúča zvoliť optimálny režim pri inštalácii? Pre získanie Turbo funkcie od Ralink Technology, ktorá zlepší TX priepustnosť.

Prečítajte si aj návod vášho ISIO prijímača TechniSat.

7) Likvidácia

Balenie sa skladá z recyklovateľných materiálov. Balenie zlikvidujte vhodením do triedeného odpadu.

Produkt nemôže byť na konci svojej životnosti likvidovať vhodením do zmesového odpadu. Zariadenie likvidujte ako ostatné elektrospotrebiče, vhodením do správneho kontainera, alebo odovzdaním v zbernom dvore. Vždy vyberte batérie a zlikvidujte ich v triedenom odpade.

8) Bezpečnosť

Pre vlastnú bezpečnosť si ešte pred zapojením zariadenia prečítajte bezpečnostné poučenie. Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za úrazy, alebo straty spôsobené nevhodným zaobchádzaním.

- Dbajte, aby zariadenie neprevádzkovalo vo vysokej teplote, alebo vlhkosti

- Dbajte, aby zariadenie nespadlo na zem. Zariadením netriasť. Môže dôjsť k poškodeniu.

- Neotvárajte zariadenie a nepokúšajte sa zariadenie upravovať. Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Opravu môže vykonávať len kvalifikovaný pracovník.

- Nevystavujte zariadenie priamemu slnečnému žiareniu, alebo zdrojom tepla.

- V prípade, že zo zariadenia vychádza dym ihneď ho odpojte z USB konektora.

-Zariadenia je možné používať len vo vykurovaných priestoroch.

V týchto prípadoch odpojte zariadenie a vyhľadajte odbornú pomoc:

- Do zariadenia sa dostala kvapalina, alebo vlhkosť
- Objavila sa porucha funkcií
- Došlo k poškodeniu zariadenia

Zariadenie nesie označenie CE a je v súlade s certifikáciou CE. Zmeny a omyly vyhradené.

Rozmnožovanie a editácia so zvolením výrobcu. TechniSat a ISIO sú registrované ochranné známky

TechniSat Digital GmbH Julius Saxler str. 3 D 54550 Daun Nemecko +49 (0) 3925 9220 1806 (cena hovoru od zahraničia) Po. Pi. 8:00 - 18:00





